

- Akkuzustand
- Akku wird geladen
- Lautsprecher hoch / niedrig (Funk/Telefon)
- Neue Meldung angekommen
- Ungelesene Meldung(en) in Nachrichten

- Funkgerät in Direktmodus
- Signalstärke in Direktmodus
- Funkgerät im Netzmodus und Signalstärke
- Keine Netzabdeckung



# Digitalfunk Südtirol – TETRA Programmierung



Bezirk 5 – Brixen/Eisacktal

## Zusammenschaltung TETRA - Analog:

- BEZ1: Kanal 26 <----> FW-1BZ-BET0      BEZ6: Kanal 46 <----> FW-6WI-BET0
- BEZ2: Kanal 10 <----> FW-2ME-BET0      BEZ7: Kanal 40 <----> FW-7UP-BET0
- BEZ3: Kanal 14 <----> FW-3UV-BET0      BEZ8: Kanal 58 <----> FW-8OP-BET0
- BEZ4: Kanal 36 <----> FW-4OV-BET0      BEZ9: Kanal 18 <----> FW-9UL-BET0
- BEZ5: Kanal 54 <----> FW-5BX-BET0

## STATUSMELDUNG (nur bei den Fixstationen):

Einsatz beendet – einsatzbereit	2
Einsatzauftrag übernommen	3
Sprechwunsch LNZ	5

## ISSI – Nummerierung Funkgerät

1	2	3	4	5	6	7
Organisation	Bezirk	Einheit	Gerät			

FW	Feuerwehr	02
BR	Bergrettung	03
CN	CNSAS	04
WK	Weißes Kreuz	05
SD	Straßendienst	06
ZS	Bevölkerungsschut	07
BF	Berufsfeuerwehr	07
FD	Forstdienst	09
GV	Gemeindeverwaltu	10
GP	Gemeindepolizei	11
WR	Wasserrettung	12

Landesverband	0
Bozen	1
Meran	2
Untervinschgau	3
Obervinschgau	4
Brixen/Eisacktal	5
Wipptal/Sterzing	6
Unterpustertal	7
Oberpustertal	8
Unterland	9

FW-5BX-AFE1 (11)  
Siehe Sprechgruppen der einzelnen Feuerwehr

- Navigationstasten:**  
 Pfeil nach oben: Favoritenordner  
 Pfeil links/rechts: Gruppenwechsel  
 Pfeil nach unten: Letzte Rufe

- Tastensperre:**  
 MENÜ und ★



## SPRECHGRUPPEN IM TMO-BETRIEB (Netzbetrieb)

Übergeordnete Kommunikation	Bezirk Bozen	Bezirk Meran	Bezirk Untervinschgau	Bezirk Obervinschgau	Bezirk Brixen/Eisacktal	Bezirk Wipptal/Sterzing	Bezirk Unterpustertal	Bezirk Oberpustertal	Bezirk Unterland
<b>Einsatzleiter Organisationen</b>	BOS-BZ-1 BOS-BZ-2	BOS-ME-1 BOS-ME-2	BOS-UV-1 BOS-UV-2	BOS-OV-1 BOS-OV-2	BOS-BX-1 BOS-BX-2	BOS-WI-1 BOS-WI-2	BOS-UP-1 BOS-UP-2	BOS-OP-1 BOS-OP-2	BOS-UL-1 BOS-UL-2
<b>Mannschaft Organisationen</b>	BOS-TRP-BZ-1 BOS-TRP-BZ-2	BOS-TRP-ME-1 BOS-TRP-ME-2	BOS-TRP-UV-1 BOS-TRP-UV-2	BOS-TRP-OV-1 BOS-TRP-OV-2	BOS-TRP-BX-1 BOS-TRP-BX-2	BOS-TRP-WI-1 BOS-TRP-WI-2	BOS-TRP-UP-1 BOS-TRP-UP-2	BOS-TRP-OP-1 BOS-TRP-OP-2	BOS-TRP-UL-1 BOS-TRP-UL-2
<b>Flugrettung</b> <i>(wenn mehrere Organisationen im Einsatz sind)</i>	BOS-BZ-1 BOS-BZ-2	BOS-ME-1 BOS-ME-2	BOS-UV-1 BOS-UV-2	BOS-OV-1 BOS-OV-2	BOS-BX-1 BOS-BX-2	BOS-WI-1 BOS-WI-2	BOS-UP-1 BOS-UP-2	BOS-OP-1 BOS-OP-2	BOS-UL-1 BOS-UL-2
<b>Zivilschutz</b>	BOS-BZ-1 BOS-BZ-2	BOS-ME-1 BOS-ME-2	BOS-UV-1 BOS-UV-2	BOS-OV-1 BOS-OV-2	BOS-BX-1 BOS-BX-2	BOS-WI-1 BOS-WI-2	BOS-UP-1 BOS-UP-2	BOS-OP-1 BOS-OP-2	BOS-UL-1 BOS-UL-2
<b>Hubschrauber Waldbrand</b>	BOS-BZ-1 BOS-BZ-2	BOS-ME-1 BOS-ME-2	BOS-UV-1 BOS-UV-2	BOS-OV-1 BOS-OV-2	BOS-BX-1 BOS-BX-2	BOS-WI-1 BOS-WI-2	BOS-UP-1 BOS-UP-2	BOS-OP-1 BOS-OP-2	BOS-UL-1 BOS-UL-2
<b>Einsatzkräfte Tirol</b>				HS-TIROL 2		HS-TIROL 2		HS-TIROL 2	
<b>Einsatzkräfte Trentino</b>	PC-ZS-TAA	PC-ZS-TAA							PC-ZS-TAA

Bezirk Brixen/Eisacktal	Abschnitt 1	Abschnitt 2	Abschnitt 3	Abschnitt 4	Abschnitt 5
FW-5BX-BET0	FW-5BX-AFE1 (11) FW-5BX-AFE2	FW-5BX-ABI1 (36) FW-5BX-ABI2	FW-5BX-FEL1 (27) FW-5BX-FEL2	FW-5BX-AIC1 (47) FW-5BX-AIC2	FW-5BX-MBA1 (43) FW-5BX-MBA2
FW-5BX-BET1	FW-5BX-ALB1 (12) FW-5BX-ALB2	FW-5BX-GUF1 (26) FW-5BX-GUF2	FW-5BX-GAR1 (28) FW-5BX-GAR2	FW-5BX-FRF1 (21) FW-5BX-FRF2	FW-5BX-MRS1 (42) FW-5BX-MRS2
FW-5BX-BET2	FW-5BX-AND1 (17) FW-5BX-AND2	FW-5BX-KLA1 (25) FW-5BX-KLA2	FW-5BX-MAG1 (61) FW-5BX-MAG2	FW-5BX-MTW1 (22) FW-5BX-MTW2	FW-5BX-NAZ1 (46) FW-5BX-NAZ2
FW-5BX-BET3	FW-5BX-BRI1 (10) FW-5BX-BRI2	FW-5BX-LAJ1 (35) FW-5BX-LAJ2	FW-5BX-PET1 (60) FW-5BX-PET2	FW-5BX-NST1 (54) FW-5BX-NST2	FW-5BX-RAA1 (48) FW-5BX-RAA2
FW-5BX-BET4	FW-5BX-ELV1 (13) FW-5BX-ELV2	FW-5BX-LAZ1 (32) FW-5BX-LAZ2	FW-5BX-SNA1 (29) FW-5BX-SNA2	FW-5BX-SCH1 (56) FW-5BX-SCH2	FW-5BX-ROD1 (51) FW-5BX-ROD2
FW-5BX-BET5	FW-5BX-LÜS1 (39) FW-5BX-LÜS2	FW-5BX-PTR1 (37) FW-5BX-PTR2	FW-5BX-SRA1 (30) FW-5BX-SRA2	FW-5BX-SPL1 (55) FW-5BX-SPL2	FW-5BX-SAB1 (49) FW-5BX-SAB2
FW-5BX-BET6	FW-5BX-MIL1 (14) FW-5BX-MIL2	FW-5BX-VER1 (31) FW-5BX-VER2	FW-5BX-TEI1 (62) FW-5BX-TEI2	FW-5BX-VAH1 (53) FW-5BX-VAH2	FW-5BX-SPI1 (44) FW-5BX-SPI2
FW-5BX-BET7	FW-5BX-SNS1 (15) FW-5BX-SNS2	FW-5BX-VLD1 (57) FW-5BX-VLD2			FW-5BX-VAL1 (45) FW-5BX-VAL2
FW-5BX-BET8	FW-5BX-TIL1 (34) FW-5BX-TIL2				FW-5BX-VIU1 (50) FW-5BX-VIU2
FW-5BX-BET9	FW-5BX-TSC1 (33) FW-5BX-TSC2				

SPRECHGRUPPEN IM DMO-BETRIEB (Direkt-Modus)	DMO 0 FW-DMOR <i>(reserviert für FF)</i>	DMO 1 FW-DMO1 <i>(reserviert für FF)</i>	DMO 2 FW-DMO2 <i>(reserviert für FF)</i>	DMO 3 FW-DMO3 <i>(reserviert für FF)</i>	DMO 4 BR-DMO4 <i>(reserviert für BRD)</i>	DMO 5 HS-DMO5 <i>(reserviert für Heli)</i>	DMO 6 DMO6 <i>(für alle)</i>	DMO 7 DMO7 <i>(für alle)</i>	DMO 8 DMO8 <i>(für alle)</i>	DMO 9 DMO9 <i>(für alle)</i>
---	--	--	--	--	---	--	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------