

- Akkuzustand
- Akku wird geladen
- Lautsprecher hoch / niedrig (Funk/Telefon)
- Neue Meldung angekommen
- Ungelesene Meldung(en) in Nachrichten

- Funkgerät in Direktmodus
- Signalstärke in Direktmodus
- Funkgerät im Netzmodus und Signalstärke
- Keine Netzabdeckung



Digitalfunk Südtirol – TETRA

Programmierung



Bezirk 7 - Unterpustertal

Zusammenschaltung TETRA - Analog:

- BEZ1: Kanal 26 <----> FW-1BZ-BET0 BEZ6: Kanal 46 <----> FW-6WI-BET0
- BEZ2: Kanal 10 <----> FW-2ME-BET0 BEZ7: Kanal 40 <----> FW-7UP-BET0
- BEZ3: Kanal 14 <----> FW-3UV-BET0 BEZ8: Kanal 58 <----> FW-8OP-BET0
- BEZ4: Kanal 36 <----> FW-4OV-BET0 BEZ9: Kanal 18 <----> FW-9UL-BET0
- BEZ5: Kanal 54 <----> FW-5BX-BET0

STATUSMELDUNG (nur bei den Fixstationen):

Einsatz beendet – einsatzbereit	2
Einsatzauftrag übernommen	3
Sprechwunsch LNZ	5

ISSI – Nummerierung Funkgerät

1	2	3	4	5	6	7
Organisation	Bezirk	Einheit	Gerät			

FW	Feuerwehr	02
BR	Bergrettung	03
CN	CNSAS	04
WK	Weißes Kreuz	05
SD	Straßendienst	06
ZS	Bevölkerungsschut	07
BF	Berufsfeuerwehr	07
FD	Forstdienst	09
GV	Gemeindeverwaltu	10
GP	Gemeindepolizei	11
WR	Wasserrettung	12

Landesverband	0
Bozen	1
Meran	2
Untervinschgau	3
Obervinschgau	4
Brixen/Eisacktal	5
Wipptal/Sterzing	6
Unterpustertal	7
Oberpustertal	8
Unterland	9

FW-7UP-AUF1 (23)
Siehe Sprechgruppen der einzelnen Feuerwehr

Navigationstasten:

- Pfeil nach oben: Favoritenordner
- Pfeil links/rechts: Gruppenwechsel
- Pfeil nach unten: Letzte Rufe

Tastensperre: MENÜ und ★

- Antenne
- LED
 - Betriebsbereit (blinkend)
 - in Sendung
 - kein Netz / Wechsel Betriebsmodus
 - eingehender Anruf (blinkend)
- Anschluss externes Mikrofon/Zubehör
- Mikrofon für Halbduplexgespräche
- Ohrhörer (für Telefonmodus)
- Hauptmenü
- Kurzwahlliste/ Softkey rechts
- 1. EIN / AUS
- 2. Zurück zum Grundbildschirm
- 3. Gespräch beenden
- Navigationstasten
- Lautsprecher (Standard)
- Mikrofon für Gespräche im Telefonmodus
- Tastensperre
- Notruftaste
- Lautstärke/ Gruppenauswahl
- Schnellwahltaste: DMO – Direktbetrieb, TMO – Netzbetrieb
- Sprechtaste PTT
- Schnellwahltaste: zurück Hauptsprechgruppe
- Option/ Softkey links
- Letzte Rufe ansehen
- Tastatur zur Eingabe der ISSI

SPRECHGRUPPEN IM TMO-BETRIEB (Netzbetrieb)

Übergeordnete Kommunikation	Bezirk Bozen	Bezirk Meran	Bezirk Untervinschgau	Bezirk Obervinschgau	Bezirk Brixen/Eisacktal	Bezirk Wipptal/Sterzing	Bezirk Unterpustertal	Bezirk Oberpustertal	Bezirk Unterland
Einsatzleiter Organisationen	BOS-BZ-1 BOS-BZ-2	BOS-ME-1 BOS-ME-2	BOS-UV-1 BOS-UV-2	BOS-OV-1 BOS-OV-2	BOS-BX-1 BOS-BX-2	BOS-WI-1 BOS-WI-2	BOS-UP-1 BOS-UP-2	BOS-OP-1 BOS-OP-2	BOS-UL-1 BOS-UL-2
Mannschaft Organisationen	BOS-TRP-BZ-1 BOS-TRP-BZ-2	BOS-TRP-ME-1 BOS-TRP-ME-2	BOS-TRP-UV-1 BOS-TRP-UV-2	BOS-TRP-OV-1 BOS-TRP-OV-2	BOS-TRP-BX-1 BOS-TRP-BX-2	BOS-TRP-WI-1 BOS-TRP-WI-2	BOS-TRP-UP-1 BOS-TRP-UP-2	BOS-TRP-OP-1 BOS-TRP-OP-2	BOS-TRP-UL-1 BOS-TRP-UL-2
Flugrettung <i>(wenn mehrere Organisationen im Einsatz sind)</i>	BOS-BZ-1 BOS-BZ-2	BOS-ME-1 BOS-ME-2	BOS-UV-1 BOS-UV-2	BOS-OV-1 BOS-OV-2	BOS-BX-1 BOS-BX-2	BOS-WI-1 BOS-WI-2	BOS-UP-1 BOS-UP-2	BOS-OP-1 BOS-OP-2	BOS-UL-1 BOS-UL-2
Zivilschutz	BOS-BZ-1 BOS-BZ-2	BOS-ME-1 BOS-ME-2	BOS-UV-1 BOS-UV-2	BOS-OV-1 BOS-OV-2	BOS-BX-1 BOS-BX-2	BOS-WI-1 BOS-WI-2	BOS-UP-1 BOS-UP-2	BOS-OP-1 BOS-OP-2	BOS-UL-1 BOS-UL-2
Hubschrauber Waldbrand	BOS-BZ-1 BOS-BZ-2	BOS-ME-1 BOS-ME-2	BOS-UV-1 BOS-UV-2	BOS-OV-1 BOS-OV-2	BOS-BX-1 BOS-BX-2	BOS-WI-1 BOS-WI-2	BOS-UP-1 BOS-UP-2	BOS-OP-1 BOS-OP-2	BOS-UL-1 BOS-UL-2
Einsatzkräfte Tirol				HS-TIROL 2		HS-TIROL 2		HS-TIROL 2	
Einsatzkräfte Trentino	PC-ZS-TAA	PC-ZS-TAA							PC-ZS-TAA

Bezirk Unterpustertal	Abschnitt 1	Abschnitt 2	Abschnitt 3	Abschnitt 4	Abschnitt 5	Abschnitt 6	Abschnitt 7	Abschnitt 8
FW-7UP-BET0	FW-7UP-AUF1 (23) FW-7UP-AUF2	FW-7UP-ISS1 (49) FW-7UP-ISS2	FW-7UP-CAM1 (58) FW-7UP-CAM2	FW-7UP-ABT1 (12) FW-7UP-ABT2	FW-7UP-ERE1 (39) FW-7UP-ERE2	FW-7UP-NID1 (63) FW-7UP-NID2	FW-7UP-AHO1 (51) FW-7UP-AHO2	FW-7UP-JOH1 (20) FW-7UP-JOH2
FW-7UP-BET1	FW-7UP-BRU1 (22) FW-7UP-BRU2	FW-7UP-LOR1 (55) FW-7UP-LOR2	FW-7UP-ENN1 (32) FW-7UP-ENN2	FW-7UP-COR1 (29) FW-7UP-COR2	FW-7UP-KIE1 (38) FW-7UP-KIE2	FW-7UP-OBE1 (66) FW-7UP-OBE2	FW-7UP-GAI1 (35) FW-7UP-GAI2	FW-7UP-LUT1 (17) FW-7UP-LUT2
FW-7UP-BET2	FW-7UP-DIT1 (24) FW-7UP-DIT2	FW-7UP-MON1 (56) FW-7UP-MON2	FW-7UP-MAR1 (60) FW-7UP-MAR2	FW-7UP-KOL1 (30) FW-7UP-KOL2	FW-7UP-SIG1 (40) FW-7UP-SIG2	FW-7UP-PFU1 (64) FW-7UP-PFU2	FW-7UP-KEM1 (52) FW-7UP-KEM2	FW-7UP-PRE1 (18) FW-7UP-PRE2
FW-7UP-BET3	FW-7UP-GEO1 (26) FW-7UP-GEO2	FW-7UP-OWB1 (47) FW-7UP-OWB2	FW-7UP-UNT1 (59) FW-7UP-UNT2	FW-7UP-KSN1 (11) FW-7UP-KSN2	FW-7UP-TNT1 (62) FW-7UP-TNT2	FW-7UP-WET1 (65) FW-7UP-WET2	FW-7UP-LAP1 (42) FW-7UP-LAP2	FW-7UP-STH1 (16) FW-7UP-STH2
FW-7UP-BET4	FW-7UP-RSA1 (25) FW-7UP-RSA2	FW-7UP-PER1 (46) FW-7UP-PER2	FW-7UP-VIG1 (33) FW-7UP-VIG2	FW-7UP-STR1 (13) FW-7UP-STR2			FW-7UP-MÜB1 (37) FW-7UP-MÜB2	FW-7UP-WEI1 (19) FW-7UP-WEI2
FW-7UP-BET5	FW-7UP-STG1 (27) FW-7UP-STG2	FW-7UP-PFA1 (48) FW-7UP-PFA2	FW-7UP-WEL1 (44) FW-7UP-WEL2				FW-7UP-MÜH1 (53) FW-7UP-MÜH2	
FW-7UP-BET6		FW-7UP-STD1 (57) FW-7UP-STD2	FW-7UP-WEN1 (61) FW-7UP-WEN2				FW-7UP-MWD1 (43) FW-7UP-MWD2	
FW-7UP-BET7							FW-7UP-REI1 (54) FW-7UP-REI2	
FW-7UP-BET8							FW-7UP-SAN1 (50) FW-7UP-SAN2	
FW-7UP-BET9							FW-7UP-UTE1 (36) FW-7UP-UTE2	

SPRECHGRUPPEN IM DMO-BETRIEB (Direkt-Modus)	DMO 0 FW-DMOR <i>(reserviert für FF)</i>	DMO 1 FW-DMO1 <i>(reserviert für FF)</i>	DMO 2 FW-DMO2 <i>(reserviert für FF)</i>	DMO 3 FW-DMO3 <i>(reserviert für FF)</i>	DMO 4 BR-DMO4 <i>(reserviert für BRD)</i>	DMO 5 HS-DMO5 <i>(reserviert für Heli)</i>	DMO 6 DMO6 <i>(für alle)</i>	DMO 7 DMO7 <i>(für alle)</i>	DMO 8 DMO8 <i>(für alle)</i>	DMO 9 DMO9 <i>(für alle)</i>
---	--	--	--	--	---	--	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------