

- Akkuzustand
- Akku wird geladen
- Lautsprecher hoch / niedrig (Funk/Telefon)
- Neue Meldung angekommen
- Ungelesene Meldung(en) in Nachrichten

- Funkgerät in Direktmodus
- Signalstärke in Direktmodus
- Funkgerät im Netzmodus und Signalstärke
- Keine Netzabdeckung



Digitalfunk Südtirol – TETRA

Programmierung



Bezirk 9 - Unterland

Zusammenschaltung TETRA - Analog:

- BEZ1: Kanal 26 <----> FW-1BZ-BET0 BEZ6: Kanal 46 <----> FW-6WI-BET0
- BEZ2: Kanal 10 <----> FW-2ME-BET0 BEZ7: Kanal 40 <----> FW-7UP-BET0
- BEZ3: Kanal 14 <----> FW-3UV-BET0 BEZ8: Kanal 58 <----> FW-8OP-BET0
- BEZ4: Kanal 36 <----> FW-4OV-BET0 BEZ9: Kanal 18 <----> FW-9UL-BET0
- BEZ5: Kanal 54 <----> FW-5BX-BET0

STATUSMELDUNG (nur bei den Fixstationen):

Einsatz beendet – einsatzbereit	2
Einsatzauftrag übernommen	3
Sprechwunsch LNZ	5

ISSI – Nummerierung Funkgerät

1	2	3	4	5	6	7
Organisation	Bezirk	Einheit	Gerät			

FW	Feuerwehr	02
BR	Bergrettung	03
CN	CNSAS	04
WK	Weißes Kreuz	05
SD	Straßendienst	06
ZS	Bevölkerungsschutz	07
BF	Berufsfeuerwehr	07
FD	Forstdienst	09
GV	Gemeindeverwaltung	10
GP	Gemeindepolizei	11
WR	Wasserrettung	12

Landesverband	0
Bozen	1
Meran	2
Untervinschgau	3
Obervinschgau	4
Brixen/Eisacktal	5
Wipptal/Sterzing	6
Unterpustertal	7
Oberpustertal	8
Unterland	9

FW-9UL-MGR1 (27)
Siehe Sprechgruppen der einzelnen Feuerwehr

Navigationstasten:

- Pfeil nach oben: Favoritenordner
- Pfeil links/rechts: Gruppenwechsel
- Pfeil nach unten: Letzte Rufe

Tastensperre: MENÜ und ★

- Antenne
- LED
 - Betriebsbereit (blinkend)
 - in Sendung
 - kein Netz / Wechsel Betriebsmodus
 - eingehender Anruf (blinkend)
- Anschluss externes Mikrofon/Zubehör
- Mikrofon für Halbduplexgespräche
- Ohrhörer (für Telefonmodus)
- Hauptmenü
- Kurzwahlliste/ Softkey rechts
- 1. EIN / AUS
- 2. Zurück zum Grundbildschirm
- 3. Gespräch beenden
- Navigationstasten
- Lautsprecher (Standard)
- Mikrofon für Gespräche im Telefonmodus
- Tastensperre
- Tastatur zur Eingabe der ISSI
- Letzte Rufe ansehen
- Option/ Softkey links
- Schnellwahltaste: zurück Hauptprechgruppe
- Sprechtaste PTT
- Schnellwahltaste: DMO – Direktbetrieb, TMO – Netzbetrieb
- Lautstärke/ Gruppenauswahl
- Notruftaste

SPRECHGRUPPEN IM TMO-BETRIEB (Netzbetrieb)

SPRECHGRUPPEN IM TMO-BETRIEB (Netzbetrieb)									
Übergeordnete Kommunikation	Bezirk Bozen	Bezirk Meran	Bezirk Untervinschgau	Bezirk Obervinschgau	Bezirk Brixen/Eisacktal	Bezirk Wipptal/Sterzing	Bezirk Unterpustertal	Bezirk Oberpustertal	Bezirk Unterland
Landesnotrufzentrale (LNZ)	FW-1BZ-BET0	FW-2ME-BET0	FW-3UV-BET0	FW-4OV-BET0	FW-5BX-BET0	FW-6WI-BET0	FW-7UP-BET0	FW-8OP-BET0	FW-9UL-BET0
Einsatzleiter Organisationen	BOS-BZ-1 BOS-BZ-2	BOS-ME-1 BOS-ME-2	BOS-UV-1 BOS-UV-2	BOS-OV-1 BOS-OV-2	BOS-BX-1 BOS-BX-2	BOS-WI-1 BOS-WI-2	BOS-UP-1 BOS-UP-2	BOS-OP-1 BOS-OP-2	BOS-UL-1 BOS-UL-2
Mannschaft Organisationen	BOS-TRP-BZ-1 BOS-TRP-BZ-2	BOS-TRP-ME-1 BOS-TRP-ME-2	BOS-TRP-UV-1 BOS-TRP-UV-2	BOS-TRP-OV-1 BOS-TRP-OV-2	BOS-TRP-BX-1 BOS-TRP-BX-2	BOS-TRP-WI-1 BOS-TRP-WI-2	BOS-TRP-UP-1 BOS-TRP-UP-2	BOS-TRP-OP-1 BOS-TRP-OP-2	BOS-TRP-UL-1 BOS-TRP-UL-2
Flugrettung <i>(wenn mehrere Organisationen im Einsatz sind)</i>	BOS-BZ-1 BOS-BZ-2	BOS-ME-1 BOS-ME-2	BOS-UV-1 BOS-UV-2	BOS-OV-1 BOS-OV-2	BOS-BX-1 BOS-BX-2	BOS-WI-1 BOS-WI-2	BOS-UP-1 BOS-UP-2	BOS-OP-1 BOS-OP-2	BOS-UL-1 BOS-UL-2
Zivilschutz	BOS-BZ-1 BOS-BZ-2	BOS-ME-1 BOS-ME-2	BOS-UV-1 BOS-UV-2	BOS-OV-1 BOS-OV-2	BOS-BX-1 BOS-BX-2	BOS-WI-1 BOS-WI-2	BOS-UP-1 BOS-UP-2	BOS-OP-1 BOS-OP-2	BOS-UL-1 BOS-UL-2
Hubschrauber Waldbrand	BOS-BZ-1 BOS-BZ-2	BOS-ME-1 BOS-ME-2	BOS-UV-1 BOS-UV-2	BOS-OV-1 BOS-OV-2	BOS-BX-1 BOS-BX-2	BOS-WI-1 BOS-WI-2	BOS-UP-1 BOS-UP-2	BOS-OP-1 BOS-OP-2	BOS-UL-1 BOS-UL-2
Einsatzkräfte Tirol				HS-TIROL 2		HS-TIROL 2		HS-TIROL 2	
Einsatzkräfte Trentino	PC-ZS-TAA	PC-ZS-TAA							PC-ZS-TAA

Bezirk Unterland	Abschnitt 1	Abschnitt 2	Abschnitt 3
FW-9UL-BET0	FW-9UL-GRA1 (21) FW-9UL-GRA2	FW-9UL-AUE1 (16) FW-9UL-AUE2	FW-9UL-ADN1 (10) FW-9UL-ADN2
FW-9UL-BET1	FW-9UL-KRT1 (25) FW-9UL-KRT2	FW-9UL-BRA1 (18) FW-9UL-BRA2	FW-9UL-ALT1 (14) FW-9UL-ALT2
FW-9UL-BET2	FW-9UL-KUR1 (20) FW-9UL-KUR2	FW-9UL-LAG1 (31) FW-9UL-LAG2	FW-9UL-HOL1 (11) FW-9UL-HOL2
FW-9UL-BET3	FW-9UL-MGR1 (27) FW-9UL-MGR2	FW-9UL-MTN1 (29) FW-9UL-MTN2	FW-9UL-RAD1 (12) FW-9UL-RAD2
FW-9UL-BET4	FW-9UL-PEN1 (22) FW-9UL-PEN2	FW-9UL-NEU1 (30) FW-9UL-NEU2	FW-9UL-TRU1 (40) FW-9UL-TRU2
FW-9UL-BET5	FW-9UL-PFT1 (33) FW-9UL-PFT2	FW-9UL-SLN1 (35) FW-9UL-SLN2	
FW-9UL-BET6	FW-9UL-RNG1 (23) FW-9UL-RNG2	FW-9UL-WÜR1 (01) FW-9UL-WÜR2	
FW-9UL-BET7	FW-9UL-SÖL1 (38) FW-9UL-SÖL2		
FW-9UL-BET8	FW-9UL-TRA1 (37) FW-9UL-TRA2		
FW-9UL-BET9			

SPRECHGRUPPEN IM DMO-BETRIEB (Direkt-Modus)	DMO 0 FW-DMOR <i>(reserviert für FF)</i>	DMO 1 FW-DMO1 <i>(reserviert für FF)</i>	DMO 2 FW-DMO2 <i>(reserviert für FF)</i>	DMO 3 FW-DMO3 <i>(reserviert für FF)</i>	DMO 4 BR-DMO4 <i>(reserviert für BRD)</i>	DMO 5 HS-DMO5 <i>(reserviert für Heli)</i>	DMO 6 DMO6 <i>(für alle)</i>	DMO 7 DMO7 <i>(für alle)</i>	DMO 8 DMO8 <i>(für alle)</i>	DMO 9 DMO9 <i>(für alle)</i>
---	--	--	--	--	---	--	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------