



## EW80 des

### Desinfizieren wie die Profis

EW80 des ist ein Präparat zur Desinfektion von technischen Ausrüstungsgegenständen aus Metall, Kunststoff, Gummi etc.

#### Anwendungsmöglichkeiten:

Atemregler, Mundstücke, Tauchanzüge, Atemschutzmasken, Schutzanzüge, Handschuhe, Schläuche, medizinisches Inventar und sonstige empfindliche Materialien werden mit EW80 des nach der Reinigung desinfiziert.

### Ökologie

EW80 des ist unter dem Gesichtspunkt der Umweltverträglichkeit konzipiert: Kein Phenol, kein Chlor, kein Aldehyd und kein Alkohol.

Moderne Wirkstoffe ermöglichen in Kombination mit einem synergistischen Hilfsstoffsystem bereits in geringster Konzentration extreme Wirksamkeit.

EW80 des wird nach GMP-Richtlinien produziert und unterliegt der ständigen Qualitätskontrolle des Labors.

### Preiswert

EW80 des ist schon bei einer Einsatzlösung von 1 % wirksam, d.h. aus 1 Liter EW80 des können 100 Liter wirksame Desinfektionslösung hergestellt werden.

**Somit kostet 1 Liter weniger als 45 Cent.**

Ein geringer Aufwand für die wertvolle Ausrüstung!



## **Leicht angewendet**

**EW80 des** ist sofort in Kaltwasser löslich und anwendbar: Entweder im Tauchbad für mehrere Geräte oder Gegenstände oder mit einer Sprühflasche die Ausrüstung benetzen. Nach 5 Minuten ist die selbstständige Desinfektion abgeschlossen. Die desinfizierten Teile werden gründlich in Klarwasser gespült und zum Trocknen aufgehängt: Fertig desinfiziert!

## **Wissenschaftlich geprüft**

**EW80 des** ist nach VAH (DGHM)-Kriterien von zwei unabhängigen Hygiene-Instituten begutachtet und wegen seiner Desinfektionswirkung in diese Liste aufgenommen worden. Diese Gutachten belegen die umfassende Desinfektion von **EW80 des**. Damit ist der Anwender auf der hygienisch sicheren Seite.

**EW80 des** ist durch DEKRA-EXAM (früher DMT) auf seine Materialverträglichkeit geprüft und für unbedenklich erklärt worden. Die wertvolle Ausrüstung wird also nicht angegriffen!

## **Zusammensetzung und Mikrobiologie**

In 100g **EW80 des** sind enthalten:

16,0 g Alkylbenzyltrimethylammoniumchlorid

**EW80 des** ist bakterizid, fungizid und virusinaktivierend (HBV / HIV, Rota, Tb).  
Aussehen des Konzentrats: blaue, klare Flüssigkeit.



---

**Besondere Hinweise bezogen auf das Konzentrat - Biozidrichtlinie / CLP-VO:**

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

**Sicherheitshinweise bezogen auf das Konzentrat:**

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen

Bei Verschlucken: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen

Bei Berührung mit der Haut (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Bei Exposition: Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.

**Gefahreigenschaften bezogen auf das Konzentrat:**

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

**Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.**

---