


Behelfs-Ölsperre Querschnitt mit 3B-Schläuche

Behelfs-Ölsperre



Ölsperre bestehend: aus B-Schläuche, 1B-Strahlrohr, 2B-Blindkupplungen, 1Verteiler B/C-B-C, 2Übergangsstücke B/C, 1Druckluftflasche mit Zubehör und Fangleinen;

- **Im ersten Schritt** die 3B-Schläuche ausrollen und nebeneinander legen;
- **Im zweiten Schritt** Ein B-Schlauch wird mit Wasser gefüllt, die anderen zwei mit 3bar Pressluft aus der Druckluftflasche;
- **Im zweiten Schritt** die 3B-Schläuche miteinander mit den Fangleinen verbinden;

